GPS Assistido no N95

Aquivado: Este artigo foi arquivado, pois o conteúdo não é mais considerado relevante para se criar soluções comerciais atuais. Se você achar que este artigo ainda é importante, inclua o template {{ForArchiveReview|*escreva a sua justificativa*}}.

Acredita-se que este artigo ainda seja válido no contexto original (quando ele foi escrito)

Introdução

A versão 12.0.013 do *firmware* do Nokia N95 adicionou suporte ao *Assisted GPS*, o que permite obter dados relativos ao posicionamento geográfico do aparelho mesmo quando o sinal do GPS é fraco, como em situações em que o dispositivo está cercado por prédios altos, dentro de ambientes fechados ou embaixo de árvores.

O GPS Assistido no N95 usa a conexão de dados do dispositivo para falar com um servidor e obter ajuda em pegar os dados de posicionamento utilizando tecnologias de rede, como Cell ID.

Iniciação ao A-GPS

- Para habilitar o A-GPS em seu N95 atualize a versão do *firmware* do dispositivo para a mais recente (atualmente v12.0.013):



- Com o dispositivo, abra o menu Ferramentas->Configurações->Geral->Posicionamento. Clique em "Métodos de posicionamento" e certifique-se que a opção *Assisted GPS* está habilitada.



- Clique em "Voltar", e em seguida clique "Servidor de posicionamento", deixe o parâmetro "Endereço do servidor" como está e configure o parâmetro "Ponto de acesso" para utilizar o ponto de acesso Internet da sua operadora:

(C) Copyright Nokia 2014. All rights reserved.

- Inicie o Nokia Maps. De agora em diante, além de usar o sinal GPS do receptor para localizar o aparelho, o sistema operacional se conectará à rede e utilizará a ajuda do Servidor de Posicionamento quando o sinal GPS se tornar fraco ou indisponível.

Links e Referências

- Symbian Guru

(C) Copyright Nokia 2014. All rights reserved.